

Så här fungerar ditt digitala trygghetslarm, Caremobile

- Larma genom att trycka på din bärbara larmknapp. Håll knappen intryckt tills grön och därefter röd lampa tänds.
- Du kan även trycka på röda knappen på trygghetslarmet.
- När du tryckt på larmknappen ringer trygghetslarmet upp Trygghetsjouren.
- Efter en kort stund får du svar och du kan tala med personen, det spelar ingen roll var i lägenheten du befinner dig.
- De frågar dig vad du behöver ha hjälp med. Behöver du då ha hjälp av hemtjänst eller nattpatrull så ordnar de det, genom att ringa på din hjälp på orten.

Att tänka på:

- Vid elavbrott finns reservdrift i batteriet upp till 120 timmar.
- Anmäl alltid eventuell flytt/nytt telefonnummer i god tid till larmansvarig i kommunen.
- Om du inte får svar när du trycker på larmknappen eller funderar över något som gäller larmet ring hemtjänsten eller larmansvarig.
Hemtjänsten telefon: 0173-
Larmansvarig telefon: 0173-864 43 eller 0173-864 88
- Endast behörig personal får installera, programmera och ändra på trygghetslarmet med tillbehör. Personalen ska visa legitimation.
- Vid akut sjukdom ring 112.
- Provtryck larmknapp minst 1 gång per månad för extra trygghet.
- Kontrollera att halsbandet går upp vid belastning.
- Trygghetslarmet får du låna av kommunen och ska vårdas på bästa sätt.

- Vid eventuell skada eller förlust av trygghetslarmet eller tillhörande utrustning kan jag bli ersättningsskyldig.

Kvittens

Ort och datum:

Låntagare:

Larmansvarig i kommunen: